

软件使用小技巧 1

当您在使用 JDSOFT SurfMill 时，是否遇到过以下问题：

想知道使用的精雕软件是哪个版本，但不知该如何查看？

不知该如何区分软件是企业版还是专业版，也不知两者有何区别？

您不会用某个功能时，想查看功能使用说明书，但不知该如何查看？

升级软件版本后，您想知道新版本和旧版本的区别？

.....

这些问题都是因为您暂时不了解软件中的便捷功能而产生的，本文将介绍软件使用的几个小技巧，以便解决您使用软件时遇到的以上困惑。

一、软件版本信息查看

当您想知道您使用的精雕软件是哪个版本时，有 2 种方式可以查看软件版本信息：

(1) 菜单栏选择【帮助】——【关于】，如图 1 所示，即可调出软件版本信息对话框，如图 3 所示。



图 1 菜单——关于

(2) 软件界面右上角有“关于”图标，如图 2 所示，点击该图标，即可调出软件版本信息对话框，如图 3 所示。



图 2 界面——关于




图 3 版本信息

图 3 中红框标记的内容是软件版本信息，“8.0.11.1088”是具体的版本号。

二、软件版本区别

当您想知道使用的软件是企业版还是专业版时，通过上文介绍的 2 种方式打开如图 3 所示的版本信息对话框，图 3 中带“Pro”表示为专业版/个人版软件，不带“Pro”表示为企业版软件。

专业版/个人版软件为免费体验版，即试用版。仅支持 2D 浮雕、造型和 2.5 轴/3 轴加工；不支持高级功能和特色功能，如在机测量与在机检测、多轴加工、叶轮加工、齿轮设计、局部坐标系、3D 磨损补偿……

企业版软件为通过正规渠道购买的正版软件，软件中不同模块的功能权限通过加密狗控制，高级功能和特色功能需要开通不同程度的加密狗权限方可见，同时享受专业的技术支持服务。（具体模块资费问题可咨询西安软件销售 029-84501160）

三、软件说明书——帮助文档使用说明

软件自带了在线帮助和离线帮助说明书，当您不会用某个功能时，进入该功能后，键盘点击“F1”，即可在线查看该功能的使用说明书。

软件绝大部分功能支持在线查看其对应的功能介绍，个别功能不支持，若点击“F1”无法调出帮助文档时，可通过以下 3 种方式查找功能使用说明：

（1）菜单栏选择【帮助】——【帮助主题】，如图 4 所示，可查看软件所有功能的帮助文档，按照功能所属分类，即可查找到目标功能对应的使用说明。



图 4 帮助主题

(2) 软件的 2D 绘制、3D 造型、加工这三个环境分别提供了各环境对应的帮助文档，在不启动任何功能的情况下，键盘按“F1”，即可调出所在环境对应的帮助文档，然后按照功能所属分类查找到目标功能的说明介绍。

(3) 软件安装目录中（\JDSoft-SurfMill8_X64_Pro\Help）保存了软件整套说明书 chm 文档，如图 5 所示。按照功能所属分类，即可查找到目标功能对应的使用说明。



图 5 帮助文档

四、软件升级说明

软件发布新版本时，随软件会自带“升级说明书”，当您想知晓新版本改动内容，您可在菜单栏选择【帮助】——【新增功能】，如图 6 所示，即可调出“软件升级说明书”，可查看从 8.0-1084 版本开始，已发布的各软件版本更新的内容。




图 6 升级说明